

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
1	Polisher bonnt	nosič leštících kotoučů	1	8792500A	
2	Main Spindle	hlavní vřeteno	1		
3	Woodruff Key 4x13	klínek	4		
4	Screw M4x16	šroub M4x16	4		
5	Spring Washer 4	pérová podložka	1		
6	Bearing Block	víko převodové skříně	1		
7	Seal ring	těsnicí kroužek	1		
8	Dustproof Cover	ochranný kryt proti prachu	1		
9	6202 Bearing	6202 Ložisko	1		
10	Check Ring 35	pojistný kroužek	1		
11	Steel Pipe	distanční podložka	1		
12	Large Bevel Gear	velké ozubené kolo	1		
13	Check Ring 14	pojistný kroužek	1		
14	Bearing 8x14x10	ložisko 8x14x10	4		
15	Cross Screw ST4x30	šroub	1		
16	Reduction Gear Box	převodová skříň	1		
17	Check Ring 6	pojistný kroužek	1		
18	Spring	pružina	1		
19	Lock Pin	aretační kolík	1		
20	D hook handle	rukojeť	1		
21	Check Ring 12	pojistný kroužek	1		
22	6201 Bearing	ložisko 6201			
23	Press Plate of Bearing	krytka ložiska	1		
24	Rotor	rotor	1		
25	Dustproof Cover	ochranný kryt proti prachu	1		
26	608 Bearing	608 ložisko	1		
27	Bearing Sheath	pouzdro ložiska	1		
28	Cross Screw ST4x80	šroub	2		
29	Wind Screen	prachová přepážka	1		
30	Stator	stator	1		
31	Name plate	štítek	1		
32	Cross Screw ST4x14	šroub	2		
33	Right Brush Cover	pravá krytka uhlíku	1		
34	Cross Screw ST4x12	šroub	2		
35	Carbon Brush	uhlíkové kartáče	2	8792500C	
36	Brush Holder	držák kartáčku	2		
37	Spring	pružina	2		
38	Housing	pouzdro motoru	1		
39	Right Handle	pravá část rukojeti	1		
40	Cross Screw ST4x16	šroub	2		
41	Cross Screw ST4x14	šroub	2		
42	Cable Clip	kabelová svorka	1		
43	Cable Potector	kabelová průchodka	1		

	description	popis	qty/ks	order No. / obj. číslo dílu	set order No. / obj. číslo sady
44	Brand	štítek	1		
45	Left Brush Cover	levá krytka uhlíku	1		
46	Variable Speed Switch	regulace otáček	1		
47	Switch	spínač	1		
48	Capacitor	kondenzátor	1		
49	Left Handle	levá část rukojeti	1		
50	Power cord	napájecí kabel	1		